

**////// TERRACO®**



# Keo Bả Handycoat® Interior

**KEO BẢ TRỘN SẴN DÙNG CHO NỘI THẤT**



**KHÁNG NÚT TUYỆT VỜI**



## Keo Bả Handycoat® Interior



Keo bả Handycoat® Interior bám dính rất tốt trên các chất liệu xi măng, thạch cao, vữa hồ, gỗ, tôn tráng kẽm và hầu hết những bề mặt xây dựng thông dụng khác. Handycoat® Interior lý tưởng cho việc trám trét các vết nứt chân chim trên tường, trần nhà hay dùng để sửa chữa những chỗ sơn, vữa, thạch cao bị hư hỏng hoặc dùng trét lại những chỗ tiếp giáp như xung quanh cửa, đường viền nội thất.

ĐẸ DÀNG  
THI CÔNG



KHÔNG CẦN  
SƠN LÓT



GIẢM TIÊU THU  
SƠN NƯỚC



### KEO BẢ HANDYCOAT INTERIOR LÝ TƯỞNG CHO

- » Bả tường và trần nhà
- » Các hệ thống mối nối tấm vật liệu
- » Trám trét, sửa chữa các vết nứt và lỗ đinh
- » Khu vực xung quanh khung cửa và cửa sổ

### KHU VỰC ỨNG DỤNG

- Tấm thạch cao
- Vật liệu gốc xi măng
- Vữa phun
- Tường tô
- Tấm sợi xi măng
- Hầu hết các bề mặt nội thất

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- 1 Đảm bảo bề mặt sạch bụi, đất, dầu mỡ và tạp chất. Bề mặt có dấu hiệu bong tróc, bụi phấn nên được xử lý với sơn lót P Primer
- 2 Thi công Handycoat Interior thành từng lớp mỏng đến khi đạt yêu cầu.
- 3 Xả nhám bề mặt trong vòng 24h và tiến hành sơn phủ.

\*Vui lòng tham khảo Tài liệu kỹ thuật để biết thêm chi tiết

Thành phần	Định mức	Tỷ trọng	Màu sắc	Tiêu chuẩn	Đóng gói	Hạn sử dụng
Nhựa acrylic, phụ gia...	0,5-1,5 kg/m <sup>2</sup>	1,63-1,81	Trắng	ASTM C - 475	Thùng 5kg và 25kg	24 tháng trong bao bì chưa mở